



AFRISO

Инструкция по монтажу ARM / ACT / ARC

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

www.afriso.pl
www.afriso.com

Привод или регулятор



ARM ProClick



ACT ProClick



ARC ProClick

Клапаны



ARV ProClick





PrimoTherm DN25



PrimoTherm DN32



1. Снимите ручку






2. Установите белый адаптер




ProClick ГОТОВ!





3. Установите 50% открытия клапана






Вид клапана в положении 50%




4. Установите ручку привода в положение 5



5. Установите привод на клапан



6. Выберите шкалу (двусторонняя)



Внимание!

Привод не должен находиться под клапаном!

